

# OPHORIA™

MANUAL DEL USUARIO



OPHORIA™ es una marca comercial con licencia de  
[www.ophoriatoys.com](http://www.ophoriatoys.com)

© Lover's Choice Inc. 2009 Hecho en China.



beyond

VIBRADOR PARA PUNTO G

Infundiendo a una arquitectura de diseño atractiva  
el espíritu de los placeres sensoriales.




La colección de juguetes sexuales de lujo OPHORIA™ está dedicada a un diseño elegante y una calidad exquisita. Cada juguete es creado cuidadosamente con el fin de brindar un suntuoso placer, en perfecta conjunción con la excelencia técnica y de los materiales. Disfrútelos.

Enjoy.

El VIBRADOR PARA PUNTO G beyond infunde a una arquitectura de diseño atractiva el espíritu de los placeres sensoriales. Las características especiales de este vibrador incluyen:

- forma curva para estimular el punto G
- 9 modos de vibración
- tecnología de funcionamiento silencioso whisper quiet™
- funcionamiento con un solo toque
- cuerpo de silicona 100% pura
- bolsa protectora de cuero



## 1 Botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

- Para encender el aparato, presione y mantenga presionado el botón durante 1 segundo
- Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para alternar entre los 9 modos de vibración
- Para apagarlo, presione y mantenga presionado el botón durante 5 segundos

## 2 Cuerpo de silicona

- Colóquelo en forma plana para vibraciones más fuertes

## 3 Punta de silicona

- Use la punta para vibraciones más suaves

## 4 Compartimento para baterías

- Gire la base de plástico duro en sentido antihorario para abrirlo
- Requiere 2 baterías AAA

## 5 Bolsa

- use la bolsa para mantener limpio el vibrador mientras no lo esté utilizando

\*ideal para viajes

## Cómo usar su VIBRADOR PARA PUNTO G beyond

### Para introducir o cambiar las baterías:

Gire la base de plástico duro en sentido **antihorario** para abrir el compartimento. **Introduzca 2 baterías AAA** en el compartimento para baterías. Para colocarlas correctamente, consulte el **diagrama +/-** ubicado en el interior. **Vuelva** a colocar la base de plástico duro y presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para probar si funciona.

### Para ENCENDER o APAGAR el vibrador:

Para **encenderlo**, presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** durante **1 segundo**. Para **apagarlo**, presione y mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** durante **5 segundos**.

### Para alternar entre modos de vibración:

Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para **alternar** entre los **9 modos de vibración**. Haga una breve pausa entre cada modo para asegurar la transición.

### Otros consejos:

- Use siempre baterías recargables totalmente cargadas o baterías nuevas.
- Retire las baterías durante los viajes.
- Use sólo lubricantes a base de agua de buena calidad con los vibradores OPHORIA™.

### Resolución de problemas

**EL VIBRADOR NO SE ENCIENDE:** verifique que las baterías hayan sido introducidas correctamente y/o que estén totalmente cargadas.

**EL VIBRADOR NO SE APAGA:** mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** hasta que el vibrador se apague.

**DIFICULTAD PARA DISTINGUIR ENTRE MODOS:** al alternar entre los modos, haga una pausa de al menos 5 segundos entre cada uno para experimentar el patrón de vibración completo.

El VIBRADOR PARA PUNTO G OPHORIA™ beyond brinda nueve modos de vibración únicos. Cada uno está específicamente diseñado para estimular diversas sensaciones.

Modo	Tipo de vibración	Características
1	Vibraciones continuas	<b>SUAVES:</b> hacen cosquillas y provocan
2		<b>INTERMEDIAS:</b> despiertan el deseo y excitan ligeramente
3		<b>INTENSAS:</b> brindan un alto nivel de excitación
4	Vibraciones en aumento	<b>CON PICOS:</b> oscilantes
5		<b>PROVOCATIVAS:</b> sutiles pero sorprendentes
6		<b>MAMBO:</b> rítmicas y apetecibles
7	Vibraciones palpitantes	<b>FASCINACIÓN:</b> sensación de roce y rasguo
8		<b>REPIQUETEО:</b> dan la sensación de poder y liberación
9		<b>TEMBLOR:</b> hacen temblar y transportan

**CONSEJO:** cuando se **ENCIENDE** el VIBRADOR PARA PUNTO G beyond siempre **comienza en el MODO 1**. Para regresar al **MODO 1** en cualquier momento, puede **alternar** entre los otros 8 ciclos, o **APAGAR** el vibrador y volver a **ENCENDERLO**.

## Para garantizar la duración de su VIBRADOR PARA PUNTO G beyond, siga estas pautas simples:

### LIMPIEZA


Siempre debe limpiar bien su **VIBRADOR PARA PUNTO G beyond** antes y después de cada uso. Lave el cuerpo de silicona con agua tibia y jabón antibacteriano. Enjuáguelo con agua caliente limpia y séquelo inmediatamente con golpecitos, usando un trapo que no deje pelusa. Evite sumergirlo o permitir que el agua entre en contacto con la superficie o el interior de la base de plástico duro, o que haya agua alrededor del botón de ENCENDIDO/APAGADO.

Nunca use aceite para masajes, crema, lubricantes o productos de limpieza que contengan alcohol, bencina o acetona.

Nunca use un cepillo o producto de limpieza abrasivo para limpiar el cuerpo de silicona.

### ALMACENAMIENTO

Coloque su **VIBRADOR PARA PUNTO G beyond** en la bolsa protectora para un mejor almacenamiento. Almacene el producto en un lugar seco y sin polvo, alejado de juguetes hechos de otros materiales. Evite dejar el vibrador expuesto a la luz solar y nunca lo exponga condiciones de calor extremo. Retire las baterías después del uso y guárdelas por separado.



### SEGURIDAD

Para garantizar la duración de este producto, lea el manual del usuario en su totalidad antes de usarlo. No deseche estas instrucciones.

Los juguetes sexuales de lujo OPHORIA™ han sido diseñados cuidadosamente para garantizar su buen funcionamiento y seguridad.

Siga las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- No coloque ni almacene la base del producto en agua o líquido.
- No introduzca las baterías en el compartimento si está húmedo o mojado.
- No introduzca las baterías si hay signos de corrosión.
- No use el producto si no funciona correctamente.
- No use el aparato si el motor vibrador o la cubierta externa de silicona sufrieron daños.
- No elimine el producto ni las baterías en el fuego.
- No use junto con otros productos, a menos que estén recomendados por OPHORIA™.
- No deje el dispositivo solo sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.
- No use el producto sobre áreas hinchadas o inflamadas ni sobre la piel lesionada.
- No lo use sobre áreas de la piel sensibles ni áreas con mala circulación.
- No use el dispositivo para el tratamiento del dolor muscular ni como sustituto de la atención médica.
- No se recomienda su uso durante el embarazo.
- No use el producto mientras duerma.

Si tiene alguna inquietud con respecto a su salud, consulte a su médico antes de usar este producto.

Los productos OPHORIA™ son únicamente para uso por parte de adultos. Use el(los) producto(s) a su propio riesgo. OPHORIA™ no asume responsabilidad alguna por el uso o el uso indebido de este producto.

## Beneficios de la silicona

Los juguetes sexuales de lujo OPHORIA™ están hechos de silicona japonesa de calidad médica. Nuestro compromiso con la calidad y la integridad de los materiales es una parte integral de nuestro diseño de productos y un compromiso constante con nuestros consumidores.

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- material no poroso
- hipoalergénico y ultra higiénico
- se calienta rápidamente hasta alcanzar la temperatura corporal
- textura suave como el terciopelo
- material dinámico; firme pero flexible
- resistente y de larga duración



100%  
SILICONE



VELVETY  
SOFT



SPLASH  
PROOF



PHTHALATE  
FREE



## Especificaciones del producto

COLORES: guinda/añil/negro  
\*disponible en colores de edición limitada

MATERIALES: cuerpo: silicona de calidad médica  
base – ABS

TAMAÑO: 7½" x 1½" / 190 x 38 mm

BATERÍA: 2 AAA

PESO: 5,8 oz / 165 g

TIEMPO DE USO: 3,5 horas (nuevo conjunto de baterías)

FRECUENCIA: 75 HZ HASTA 4500 RPM

### NIVEL

DE RUIDO MÁXIMO: < 50 dB

Se pueden incorporar mejoras al producto sin previo aviso.

**ELIMINACIÓN:** Elimine su vibrador de acuerdo con los programas locales de reciclaje y desechos. OPHORIA™ apoya la iniciativa colectiva de reducir el impacto negativo de los desechos sobre el medio ambiente.



SITIO WEB

[www.ophoriatoys.com](http://www.ophoriatoys.com)

ASISTENCIA

[customerservice@ophoriatoys.com](mailto:customerservice@ophoriatoys.com)